

Märklin 6040 Keyboard

Märklin 6041 Switchboard

Pult nr. Board no. Stellpult Nr.	Mikrokontakt "on" Dip switch "on" Codierschalter "on"			
1	-	-	-	-
2	1	-	-	-
3	-	2	-	-
4	1	2	-	-
5	-	-	3	-
6	1	-	3	-
7	-	2	3	-
8	1	2	3	-
9	-	-	-	4
10	1	-	-	4
11	-	2	-	4
12	1	2	-	4
13	-	-	3	4
14	1	-	3	4
15	-	2	3	4
16	1	2	3	4

Se flere digitalvejledninger på www.digitaltog.dk

More digital model railway at www.uk.digitaltog.dk