

## Märklin 6043 Memory

Memory nr. Memory no. Memory Nr.	Mikrokontakt "on" Dip switch "on" Codierschalter "on"			
1	-	-	x	x
2	1	-	x	x
3	-	2	x	x
4	1	2	x	x
Uden fastlåsning	x	x	-	-
med fastlåsning	x	x	3	4

x: Kontaktindstilling har ingen betydning

x: Switch position has no influence

x: Schalterstellung ist für diese Einstellung ohne Bedeutung

Se flere digitalvejledninger på [www.digitaltog.dk](http://www.digitaltog.dk)

More digital model railway at [www.uk.digitaltog.dk](http://www.uk.digitaltog.dk)