

**PluX Digital - Farvekoder - Color codes - Farbcodierung
Lokomotiver - Rolling stock - Fahrzeuge**

pin	DCC	Märklin			
1					Hall sensor #1
2			Brun-gul / Brown-Yellow / Braun-Gelb	Funktion 3	AUX 3 / Function 3 Funktion 3
3					Train Bus - Clock line Zugbus - Takt
4					Train Bus - Time line Zugbus - Daten
5				Dekoder - (minus)	Decoder - (minus) / GND Dekoder - (minus)
6	 Blå / Blue / Blau		Orange / Orange / Orange	Fællesleder + 24V, funktioner	Common + 24V, functions Gemeinsamer Leiter Funktionen
7	Hvid / White / Weiß		Grå / Grey / Grau	Lys foreste - minus	Light, front Licht vorne
8			Blå / Blue / Blau	Motortilslutning (+)	Motor 2 Motoranschluß (+)
9			Orange / Orange / Orange	Fællesleder + 24V, funktioner	Common + 24V, functions Gemeinsamer Leiter Funktionen
10			Grøn / Green / Grün	Motortilslutning (-)	Motor 1 Motoranschluß (-)
11				Ikke i brug	Not used Nicht benutzt, Kodierung
12			Rød / Red / Rot	Højre strømoftag / slæbesko	Current, Right / Center rail Strohmabnahme, Rechts
13			Gul / Yellow / Gelb	Lys bageste - minus	Rear light Licht hinten
14			Sort / Black / Schwarz	Venstre strømoftag	Current, Left / Outside rails Strohmabnahme, Links
15				Højtaler A	Loudspeaker terminal A Lautsprecher Links (100 Ohms)
16			Brun-rød / Brown/Red - Braun/Rot	Funktion 1	Function 1 Funktion 1
17				Højtaler B	Loudspeaker terminal B Lautsprecher Rechts (100 Ohms)
18			Brun-Grøn / Brown-Green / Braun-Grün	Funktion 2	AUX 2 / Function 2 Funktion 2
19			Brun-hvid / Brown-white / Braun-Weiß	Udgang funktion 4	AUX 4 / Output 6 pickup control Funktion 4
20				Udgang funktion 5	AUX 5 / Output 5 Funktion 5
21				Udgang funktion 6	AUX 6 / Output 6 Funktion 6
22				Udgang funktion 7	AUX 7 / Output 7 Funktion 7