

## Uhlenbrock - IRIS - Direkte valg af hastigheder

### Problem

Den trådløse transmissions"linie" kan kun behandle kommandoer fra én af de 4 kanaler A,B,C eller D ad gangen.

Ved brug af fx 4 håndcontrollere er det **ikke** muligt for de 3 af dem at overføre kommandoer, hvis den 4. optager "linien" til f.eks. at accelerere ved konstant tryk på [+] tasten. Først når tasten er sluppet, vil der være "plads" til kommandoer fra én af de 3 øvrige kanaler/håndcontrollere.

### Løsning

Det numeriske tastatur programmeres til direkte opkald af hastighedstrin.

Der vil således være mulighed for direkte opkald af 10 forskellige hastigheder incl. STOP.

Transmissionen af en hastighedskommando varer så kort, at det normalt ikke giver "forstoppelse på linien".

Trinnene vil ligge med ca. 10% forskel. Finjustering kan altid foretages på [+] eller [-] tasterne.

Et velfungerende valg ser ud således:

Tast nummer	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hastighed i %	0	7	14	28	35	50	57	64	78	100

### Sådan gør man

- Tast [**menu**] + [**mode**] kort efter hinanden for først at komme til "Grundindstillinger".
- Herefter bladrer man med enten [+] eller [↓] tasten indtil "Specialindstillinger" fremkommer.
- Tast [→], hvorefter der på displayet er adgang til henholdsvis specialindstillings nummer og den tilhørende værdi.
- Cursoren blinker til venstre, hvor nummeret indtastes. Derefter tages [→] for at komme ud til højre. Cursoren blinker nu her, og værdien indtastes efterfulgt af [←]. Nu har det pågældende specialindstillingsnummer den ønskede værdi, der er markeret med [\*]. Tast derefter [←] for at komme tilbage til specialindstillingsnumrene.
- Herefter indtastes det næste specialindstillingsnummer med tilhørende værdi som ovenfor osv.
- Tast til slut [**menu**] for at komme tilbage til alm. drift.

Programmeringsskemaet ser således ud:

Specialindst. nummer	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789
Værdi	29	31	32	33	34	35	36	37	38	40

### Kommentarer

Denne vejledning er IKKE en direkte oversættelse fra den tyske manual. Den er udarbejdet ud fra ønsker og problemstillinger i bl.a. klubber.

Det viser sig, at de 10 hastighedsvalg rækker ganske tilfredsstillende.

Der henvises til afsnit 3.4 "Direkter Zugriff auf einzelne Lokfahrstufen" i den tyske manual for supplerende information.

Værdierne ovenfor er lidt anderledes end det tyske forslag, da valget er, at tast [0] skal være STOP.

Hvis der går "ged" i det, må du gerne ringe eller skrive en mail. Hvis du ringer, er det bedst du sidder ved Intellibox'en, så vi kan løse problemet "hotline". (Bedst hverdage mellem kl. 20-22 på fastnet 98 28 26 06).

Go' fornøjelse

Leif